

CINTURÃO DE SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA
STF - CQCT2111



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em cadaço de poliéster de 45mm de largura, dotado de dois (2) pontos de conexão, sendo um ponto em argola "D" na região dorsal em aço forjado e o outro frontal, na altura do peito, confeccionado em cadaço de poliéster, formando um loop, gerando 1 ponto de conexão, possui regulagem nas pernas, através de fivelas duplas de aço com passantes plásticos para melhor ajuste, além de uma fita peitoral com regulagem e engate rápido.

INDICAÇÃO DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com restrição de movimentação e retenção de queda.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Este equipamento deve ser usado com um sistema individual contra quedas para limitar a queda livre conforme NBR 15636:2010. Os sistemas de detenção devem ser colocados de modo que nenhuma queda livre vertical seja possível.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioleta.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



CA: 45081




STEEFLEX